

- Windows® 標準の Bluetooth スタックを使用している環境では、型名や製造番号が「検索で見つかった口ガー」に表示されます。

Windows® 標準の Bluetooth スタックが使用されているか確認するには、**[コントロールパネル] - [システム] - [デバイスマネージャ]** で **[Bluetooth 無線]** の項目を開き、**[Microsoft Bluetooth Enumerator]** が表示されていることを確認してください。



- Windows® 標準でない Bluetooth スタックを使用している環境では、型名や製造番号が表示されません。Bluetooth スタック付属のソフトウェアにて、ペアリングや仮想 COM の設定をしてから、無線口ガーを登録してください。不正な仮想 COM を登録した場合、ワイヤレス口ガーコレクタの動作が不安定になる恐れがあります。

ペアリングや仮想 COM ポートの作成方法は、お使いの PC や Bluetooth スタックにより異なります。詳細は製造元にお問い合わせください。

参考例：仮想 COM ポート割り当て方法

- 1 [コントロールパネル] - [デバイスとプリンタ] または [Bluetooth] 画面を開く**
- 2 [デバイスの追加] を行い、ペアリングしたい口ガーを選択する**
ペアリングが完了すると一覧表に口ガーが登録されます。
- 3 登録された口ガーの [プロパティ] を開く**
割り当てられた仮想 COM ポートを確認してください。